DUGOUT

フロントスプリング
取扱説明書

SUZUKI
ADDRESS V125/G
K5/GK5-K7/GK7
品番17656008

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。



■ 構成商品表

	品　名	個　数	備　考
①	フロントスプリング	2	
②	スペーサーカラー	2	K5/GK5-K6/GK6モデルに使用
③	ワッシャー	2	K5/GK5-K6/GK6モデルに使用

■仕様

★ STD比20%UP

当製品取り付けには
★リアショックとの併用をお勧めします。
推奨品：DUGOUT製（品番17656009）

⚠ 注　意　事　項

本製品は、日本国内販売仕様のADDRESS V125/G（型式：CF46A）用に設計・製作されています。台湾製の平行輸入車のADDRESS V125Gには取り付け確認を行っておりませんので、取り付けできない場合があります。

取　付　手　順







① サービスマニュアルを参照して外装部品を取り外します。
メーターパネル・フロントカウル等。
② ハンドル固定ボルトを外し、ハンドルASSYを取り外します。
③ フロントキャリパーを外し、アクスルシャフトを抜き取り、フロントホイールを取り外します。







④ ステムナットを外し、ステムASSYを下側にずらします。
⑤ ステム部の上側のネジを緩め、フロントフォークのトップキャップを緩め、取り外します。
⑥ フロントフォークをステムより取り外し、フロントフォークからスプリングを抜き取ります。



⑦ フォークオイルの油面を調整します。
注意：オイル量ではなく、油面で管理してください。
注意：SUZUKI純正オイルを使用してください。（G10）

⑧ スプリングを入れて、取り外した逆の順番に組み立てます。
※ スプリングはピッチの広い方を下に向け取り付けます。
※ K5/GK5-K6/GK6は
スプリング・ワッシャー・スペーサーカラーの順に入れてキャップをします。
K7/GK7はスプリングのみを入れてキャップをします。

DUGOUT

リアショック
取扱説明書

SUZUKI
ADDRESS V125/G
K5/GK5-K7/GK7
品番17656009

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。



■ 構成商品表

	品　名	個　数
①	リアショック	1

■仕様
★スプリングアジャスト機能付き

当製品取り付けには
★フロントスプリングとの併用をお勧めします。
推奨品：DUGOUT（品番17656008）

⚠ 注 意 事 項

本製品は、日本国内販売仕様のADDRESS V125/G（型式：CF46A）用に設計・製作されています。台湾製の平行輸入車のADDRESS V125Gには取り付け確認を行っておりませんので、取り付けできない場合があります。

取 付 手 順





① サービスマニュアルを参照して、メインスタンドを立て、エンジンまたはリアタイヤにジャッキ等を掛けます。リアの外装を外しノーマルリアショックを取り外します。
注意：ジャッキ等が外れないようにしてください。
② リアショックの上側マウント部を車体に取り付けます。
③ ジャッキ等を少しづつ上下させ位置を合わせて下側を取り付けます。

■ スプリング プリロード調整





重い荷物を積んだり、二人乗り等をする場合は、スプリングのプリロード調整を行ってください。

方法：スプリング下の調整ナットを下に下げると弱くなります。また逆に上に上げると強くなります。

リアタイヤを浮かせた状態でスプリングの組込長が170mmが標準設定です。

リアサスペンションの自由長はノーマルと同じ長さです



⚠ 注 意 事 項

本製品装着後、サスペンション特性が変化し、操縦安定性・制動特性が変化致します。ご自身の体が変化に慣れるまでは、特にご注意し走行してください。　またライトの高軸調整を行ってください。

本製品の内容は平成20年09月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください

株式会社 アクティブ
〒470-0117　愛知県日進市藤塚七丁目５５番地
TEL 0561-72-7011（代）　FAX 0561-72-7012
ホームページ http://www.acv.co.jp
E-メール　info@acv.co.jp

■ データ

型式	オイル量	油面	指定オイル
CF46A	95cc	103mm	SUZUKI純正オイル G-10

⚠ 注意事項

本製品装着後、サスペンション特性が変化し、操縦安定性・制動特性が変化致します。ご自身の体が変化に慣れるまでは、特にご注意し走行してください。　またライトの高軸調整を行ってください。

本製品の内容は平成20年09月現在のもです

ACTIVE 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。(火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012

080825KIT00